


Treatment Unit TU 360G-A



Installation - Instructions

1



Pipe before installation

2




Cut the pipe, the distance varies according to the treatment unit (TU) and the fittings used.

3




Prepare the pipe with fittings (not included) compatible with the provided adaptor nipples.

4




Screw the 2 adaptor nipples on the fittings. Check presence of the o-rings. Distance between the 2 ends : 804mm (31.65 in).

5



Screw by hand the TU on the adaptors. Do not use tools, hand tighten only. The arrow on the TU must point in the direction of the water flow.

6




Open the water flow and gradually increase the pressure. If a leak appears, remove the TU, fix the leak then mount the TU back.

Temperature ranges


Storage




Mounting



Operating



Handle
with care



Protect from
the sun



Storage orientation



O-ring in the adaptor nipple



For improved sealing, use of
Teflon band or sealing string is
recommended.

Unité de Traitement TU 360G-A



Installation - Instructions

1



Tuyau avant installation

2




Couper le tuyau, la distance varie selon l'unité de traitement (TU) et les raccords utilisés.

3




Préparer le tuyau avec des raccords (non-inclus) compatibles avec les adaptateurs fournis.

4




Visser les 2 adaptateurs fournis sur les raccords. Contrôlez la présence des joints toriques. Distance entre les deux extrémités : 804mm (31.65 in).

5



Visser à la main le TU sur les adaptateurs. Ne pas utiliser d'outils, serrage à la main uniquement. Flèche du TU dans le sens de l'écoulement de l'eau.

6




Remplir d'eau en augmentant la pression progressivement. Si une fuite apparaît enlever le TU, réparer la fuite et remonter le TU.

Gammes de températures

Stockage




Montage




Fonctionnement



Manipuler avec
précaution



Protéger du
soleil



Orientation lors du
stockage



Joint torique dans l'adaptateur



Pour une meilleure étanchéité,
l'utilisation d'un joint téflon ou d'un
joint filasse est recommandée.

Unidad de Tratamiento TU 360G-A



Instalación - Instrucciones

1



Tubería antes de la instalación

2




Cortar el tubo, la distancia varía según a la unidad de tratamiento (TU) y los accesorios utilizados.

3




Preparar el tubo con los accesorios (no incluidos) compatible con el adaptador.

4




Atornillar / pegar los adaptadores en las conexiones. Verificar la presencia de los O-rings. Distancia entre los 2 extremos: 804mm (31.65 in).

5



Atornillar a mano el TU de los adaptadores. No utilice herramientas, ajuste a mano solamente. La flecha de la TU debe apuntar en la dirección del flujo de agua.


6




Abrir el flujo de agua y, gradualmente, aumentar la presión. Si aparece una fuga, retire el TU, arreglar la fuga y montar el TU de nuevo.

Rangos de temperatura

Almacenamiento




Montaje



Operando



Manejar con
cuidado



Proteger
del sol



Orientación de
almacenamiento



O-ring en la rosquilla del adaptador




Para un mejor sellado, se
recomienda el uso de cinta de
Teflon o hilo sellador

Unidade de Tratamento TU 360G-A



Instalação - Instruções

1



Tubo antes da instalação

2




Corte o tubo. A distância varia de acordo com a unidade de tratamento (TU) e os acessórios utilizados.

3




Prepare o tubo com acessórios (não incluídos) compatíveis com os adaptadores fornecidos.

4




Parafuse os 2 extremidades do adaptador nas conexões. Verifique a presença dos o-rings. Distância entre as 2 extremidades: 804 mm (31,65 in).

5



Parafuse à mão a TU nos adaptadores. Não use ferramentas, aperte apenas com a mão. A seta na TU deve apontar na direção do fluxo de água.

6




Abra o fluxo de água e aumente gradualmente a pressão. Se aparecer um vazamento, remova a TU, corrija o vazamento e monte a TU de volta.

Limite de Temperatura

Armazenamento




Montagem




Em Operação



Manuseie
com
cuidado



Proteja
do sol



Orientação para
Armazenamento



O-ring no bocal do adaptador



Para melhor vedação,
recomenda-se o uso de banda
de Teflon ou cordão de vedação.